


DRIFT HD720

Professional HD Action Camera
+ LCD Screen & Remote Control

about your camera



- GB**
- A Rear Hatch
 - B 1.5" LCD Screen
 - C Up Button
 - D Menu Button
 - E Down Button
 - F Select Button (On/Off/Rec/Stop) with LED
 - G Rotating Camera Lens


- FR**
- A Porte Arrière
 - B Ecran 1.5" LCD
 - C Bouton 'Haut'
 - D Bouton Menu
 - E Bouton 'Bas'
 - F Déclencheur (On/Off/Rec/Stop) avec LED
 - G Lentille Rotative

- DE**
- A Verschlussklappe
 - B 1,5" LCD Bildschirm
 - C Aufwärts
 - D Menü
 - E Abwärts
 - F Auswahl (Ein/Aus/Rec/Stop) mit LED
 - G Drehbare Linse

- ES**
- A Tapa Trasera
 - B 1.5" Pantalla LCD
 - C Botón para Subir
 - D Botón de Menú
 - E Botón para Bajar
 - F Selecciona el botón de (encendido/apagado/Rec/Stop) con LED
 - G Rotación de la lente de la cámara


- PT**
- A Compartimento traseiro
 - B 1.5" Ecrã LCD
 - C Botão para Cima
 - D Botão Menu
 - E Botão para Baixo
 - F Botão Select (Liga/Desliga/Grava/Para) com LED
 - G Lentes com rotação

- IT**
- A Portello posteriore
 - B Schermo LCD 1.5"
 - C Pulsante Su
 - D Pulsante Menu
 - E Bottone Giù
 - F Pulsante di Selezione (On/Off/Rec/Stop) con LED
 - G Obiettivo rotante della camera



- GB**
- H USB Port (Mini-B USB Connector)
 - I Micro SD Card Slot
 - J Battery Slot
 - K Speaker
 - L Built-in Microphone

- ES**
- H Puerto USB (Mini-B USB Conector)
 - I Espacio para tarjetas Micro SD
 - J Espacio para la Batería
 - K Altavoz
 - L Micrófono Incorporado




- FR**
- H Port USB (Connecteur Mini-B USB)
 - I Port Carte Micro SD
 - J Emplacement Batterie
 - K Haut Parleur
 - L Micro Intégré

- PT**
- H Porta USB (Conector USB Mini-B)
 - I Compartimento do Cartão Micro SD
 - J Compartimento da Bateria
 - K Alto-falante
 - L Microfone Embutido

- DE**
- H USB Anschluss
 - I Micro SD Kartenslot
 - J Akkufach
 - K Lautsprecher
 - L Eingebautes Mikrofon


- IT**
- H Porta USB (Mini Connettore USB)
 - I Fessura per la Micro SD Card
 - J Fessura per la Batteria
 - K Altoparlante
 - L Microfono Incorporato



Drift HD720




Remote Control
Télécommande
Fernbedienung
Mando a distancia
Control remoto
Telecomando



USB Cable
Câble USB
USB Kabel
Cable USB
Cabo USB
Cavo USB



Rechargeable Battery
Batterie Rechargeable
Akku im Lieferumfang
Batería Recargable
Bateria Recarregável
Batteria Ricaricabile




Universal Clip
Base Universelle
Universalhalterung
Clip Universal
Base Universal
Clip Universale



Flat Surface Mount
Fixation Plate
Flache Halterung
Montura para
superfície plana
Suporte para
superfícies planas
Montatura per
superfici piate



Curved Surface Mount
Fixation Incurvée
Gebogene Halterung
Montura para
superfície curva
Suporte para
superfícies curvas
Montatura per
superfici curve



Goggle Mount
Fixation Masque
Brillenhalterung
Soporte para gafas
Suporte para
mascara de esqui
Montatura Occhiali

getting started

1. Open and remove the rear hatch
2. Insert a formatted Micro SD card into the slot
3. Slide the battery into the slot, as shown
4. Charge the battery for 2 hours before first use
5. Replace and close the rear hatch

GB

1. Ouvrez et retirez la porte arrière
2. Insérez une carte Micro SD formatée
3. Insérez la batterie dans le sens indiqué sur l'image
4. Chargez la batterie pendant 2h avant la première utilisation
5. Fermer la porte arrière

FR

1. Öffnen Sie die Verschlussklappe
2. Legen Sie eine formatierte Micro SD Karte ein
3. Legen Sie den Akku wie im Bild zu sehen ein
4. Laden Sie den Akku vor der ersten Nutzung komplett auf
5. Schließen Sie die Verschlussklappe

DE

1. Abra y retire la tapa trasera
2. Insertor una tarjeta Micro SD formateada en la ranura correspondiente
3. Deslice la batería dentro de su ranura correspondiente, tal y como se muestra en la imagen
4. Cargue la batería durante 2 horas antes de su primer uso
5. Cierre la tapa trasera


ES

1. Abrir o compartimento traseiro
2. Insira im cartão Micro SD formatado na câmara
3. Coloque a bateria no compartimento, conforme imagem anexa
4. Carregue a bateria por 2 horas antes da primeira utilização
5. Feche o compartimento traseiro

PT

1. Aprire e rimuovere il portello posteriore
2. Inserire una formattata Micro SD card nella fessura
3. Inserisci la batteria nella fessura, come mostra l'immagine
4. Caricare la batteria per 2 ore prima dell'utilizzo
5. Chiudere lo sportello posteriore

IT



powering up and down

1. Press the Select Button to turn the camera on
2. The LED will light up green, indicating the unit is powered on
3. You are ready to record video or take pictures
4. To power down, press and hold the Select Button for 3 seconds

GB

1. Appuyez sur le déclencheur pour allumer la caméra
2. Lorsque le LED est verte, la caméra est allumée
3. Vous êtes prêts à enregistrer vidéos et photos
4. Pour l'éteindre, maintenez le déclencheur appuyé pendant 3s

FR

1. Drücken Sie den Auswahlknopf um die Kamera einzuschalten
2. Die LED leuchtet zur Bestätigung grün
3. Die Kamera ist nun bereit zur Aufnahme
4. Um die Kamera auszuschalten, halten Sie bitte den Auswahlknopf für 3 Sekunden gedrückt

DE

1. Presione el botón Select para encender la cámara
2. El LED se iluminará en verde, indicando que la unidad está encendida
3. La cámara está lista para grabar videos o tomar fotos
4. Para apagar, presione el botón Select durante 3 segundos

ES

1. Aperte o botão Select para ligar a câmara
2. A luz verde acenderá, indicando que a câmara está ligada
3. Você está pronto para gravar video e tirar fotos
4. Para desligar a câmara, aperte o botão Select e segure por 3 segundos

PT

1. Premi il pulsante di Selezione per accendere la camera
2. Il LED si illumine in verde e indica l'unità
3. Sei pronto a registrare video e a scattare foto
4. Per spegnere la camera, premere il pulsante di Selezione per 3 secondi

IT

basic menu settings

1. Press the MENU Button
2. The LCD will show the menu options
3. Scroll through the options
4. Use the SELECT Button to choose the one you want
5. Press the MENU Button to exit a menu setting or option

GB

1. Appuyez sur le Bouton Menu
2. L'écran va afficher le menu
3. A l'aide des flèches, naviguez dans le menu
4. Utilisez le déclencheur pour sélectionner et confirmer
5. Utilisez le Bouton Menu pour sortir et revenir en arrière

FR

1. Drücken Sie den Menü Knopf
2. Auf dem LCD sehen Sie die Optionen
3. Scrollen Sie durch die Optionen
4. Drücken Sie Auswahl um eine Option zu wählen
5. Drücken Sie Menü um die Optionen zu verlassen

DE

1. Pulse el Botón Menu
2. La pantalla mostrará las opciones del menú
3. Desplácese por las opciones
4. Utilice el Botón Select para elegir la que desee
5. Pulse el Botón Menu para salir de la opción elegida


ES

1. Aperte o Botão Menu
2. O ecrã LCD irá mostrar as opções de menu
3. Navegue pelas opções
4. Use o Botão Select para escolher a opção desejada
5. Aperte o Botão Menu para sair do menu ou de uma opção

PT

1. Premere il Pulsante Menu
2. Lo schermo vi mostrerà le opzioni del menu
3. Scorrere le opzioni
4. Utilizzare il Pulsante Select per scegliere quello che volete
5. Premere il Pulsante Menu per uscire dalle opzioni

IT



- (A) Photo viewing mode
- (B) Video playback mode
- (C) MENU button
- (D) SELECT button
- (E) Video configuration menu
- (F) Setup menu

videos and photos

You capture a video or take a photo depending on the camera settings. You can use either the camera or remote control to do so. To start recording or to take a photo:

Press the Select Button on the camera or the Record Button on the remote control

En fonction du réglage de la camera, vous prenez soit des vidéos, soit des photos, soit des photos continues.

Le mode vidéo vous offre plusieurs réglages de résolution et d'image par seconde, choisissez le plus adapté à vos besoins.

Pour lancer l'enregistrement ou prendre une photo, vous pouvez soit utiliser le déclencheur or l'enregistrement sur la télécommande dans un rayon de 3m.

Je nach Einstellung können Sie Videos oder Fotos aufnehmen. Dazu kann entweder die Kamera oder Fernbedienung genutzt werden.

Um die Aufnahme zu starten oder ein Foto zu machen:

Drücken Sie Auswahl auf der Kamera oder Aufnahme auf der Fernbedienung.

La toma de un video o de una foto dependerá de la configuración de la cámara. Para ello, usted puede utilizar tanto la cámara como el mando a distancia.

Para comenzar a grabar o tomar una foto:

Pulse el Botón de Select en la cámara o el Botón Record en el mando a distancia.

É possível gravar videos ou tirar fotos, dependendo da configuração. Você pode usar a câmera ou o controle remoto.

Para iniciar a gravação ou para tirar uma foto:


Pressione o Botão Select na câmera ou o Botão Gravar no controle remoto.

Puoi registrare video e scattare foto in base alle impostazioni della camera. E' possibile utilizzare la camera o il telecomando.

Per registrare video o scattare foto:

Premere il Pulsante Select sulla camera o il Pulsante Record sul telecomando.

GB



FR


DE

ES

PT

IT

mounting the camera



1. Firmly attach the camera to the desired mount
2. Align the lens of the camera, gently twisting it to suit your mounting option
3. Notice that the indicated mark on the lens must be always pointing up, independent of the mount used


GB

1. Positionnez solidement la fixation adaptée au support
2. Vissez la caméra à la base universelle et glissez la caméra dans la fixation ou vissez
3. Alignez la lentille de la caméra, pour l'adapter à votre système de fixation.

FR

1. Montieren Sie die Kamera an der gewünschten Halterung
2. Richten Sie die Kameralinse aus indem Sie diese gefühlvoll in die gewünschte Position drehen
3. Bitte Beachten Sie dass die Markierung immer nach oben ausgerichtet sein muss, egal welche Halterung benutzt wird

DE




1. Fije firmemente la cámara a la montura que quiera fijar
2. Alinee la lente de la cámara, girela suavemente para que se ajuste a la posición elegida de montaje
3. Tenga en cuenta que la lente debe estar siempre hacia arriba, sin importar el soporte utilizado

ES

1. Encaixe firmenmente a câmara ao suporte desejado
2. Alinhe as lentes da câmara, girando cuidadosamente para obter o ângulo correcto de filmagem
3. Note que a marcação em relevo próxima a lente sempre deverá apontar para cima, independente do suporte utilizado

PT



1. Fissare saldamente la camera dove si preferisce
2. Firare delicatamente la lente in modo da essere allineata al punto di montaggio
3. Nota: la parte della lente con l'indicatore di rotazione deve essere sempre rivolto verso l'alto

IT

specifications

Video resolution: 720p and SD
Video format: 16:9
File format: .MOV (H.264 codec)
Sensor type: CMOS
FPS: 720p - 25/30 fps
SD - 25/30/50/60 fps
Recording angle: 720p and SD - 130°
Lens rotation: 300°
Lens focal range: 0.5m to infinity
Zoom: x4 (digital)
Photo mode: 5 megapixels
LCD Screen: 1.5" colour TFT
Remote range: 3m (9.84ft)
Radio frequency: 433.92MHz ISM band
Built-in memory: 32MB
Memory capacity: Micro SD memory cards up to 32GB
Exposure: Auto / Manual (advanced users)
Connectivity: USB Plug & Play, mini-B USB connector
Compatibility: Windows XP & up / Mac OS 10.2 & up
Camera:- 106 (L) x 55 (W) x 38 (D) mm / 145g
1110mAh rechargeable lithium-ion battery (included); DC 3.7V
Remote control:- 52 (L) x 40 (W) x 13 (D) mm / 19g
DC 3V (1xCR2032 battery included)
Built-in microphone
Water resistant

Résolution Vidéo: 720p and SD
Video format: 16:9
Type fichiers: .MOV (H.264 codec)
Capteur: CMOS
FPS: 720p - 25/30 fps
SD - 25/30/50/60 fps
Angle de vue: 720p and SD - 130°
Rotation lentille: 300°
Focus: 0.5m to infinity
Zoom: x4 (digital)
Résolution Photo: 5 megapixels
Ecran: TFT 1.5" couleur
Portée télécommande: 3m (9.84ft)
RF: 433.92MHz ISM bande
Mémoire interne: 32MB
Stockage: Micro SD memory cards up to 32GB
Exposition: Auto / Manual
Connectique USB: USB Plug & Play, mini-B USB connecteur
Configuration minimale: Windows XP & up / Mac OS 10.2 & up
Camera:- 106 (L) x 55 (W) x 38 (D) mm / 145g
1110mAh rechargeable lithium-ion batterie (inclus); DC 3.7V
Télécommande:- 52 (L) x 40 (W) x 13 (D) mm / 19g
DC 3V (1xCR2032 batterie inclus)
Micro interne
Résistante aux projections d'eau

Video Auflösung: 720p and SD
Video Seitenverhältnis: 16:9
Dateiformat: .MOV (H.264 codec)
Sensor: CMOS
FPS: 720p - 25/30 fps
SD - 25/30/50/60 fps
Aufnahmewinkel: 720p and SD - 130°
Rotation: 300°
Fokus: 0,5m bis unendlich
Zoom: x4 (digital)
Auflösung im Fotomodus: 5 megapixels
LCD Bildschirm: 1.5" Farb TFT
Fernbedienung: 3m (9.84ft)
RF: 433.92MHz ISM band
Eingebauter Speicher: 32MB
Kapazität: 32GB Micro SD Speicherkarte
Belichtung: Auto / Manual
Datentransfer USB: USB Plug & Play, mini-B USB Anschluss
Betriebssystem: Windows XP / Mac OS 10.2 & höher
Kamera:- 106 (L) x 55 (W) x 38 (D) mm / 145g
1110mAh aufladbare lithium-ion Akku (enthalten); DC 3.7V
Fernbedienung:- 52 (L) x 40 (W) x 13 (D) mm / 19g
DC 3V (1xCR2032 Akku enthalten)
Eingebautes Mikrofon
Spritzwasser geschützt

Resolución de video: 720p and SD
Formato de video: 16:9
Formato de video: .MOV (H.264 codec)
Tipo de Sensor: CMOS
FPS: 720p - 25/30 fps
SD - 25/30/50/60 fps
Ángulo de Grabación: 720p and SD - 130°
Rotación de la lente: 300°
Rango focal del objetivo: 0.5m al infinito
Zoom: x4 (digital)
Resolución foto: 5 megapixels
Pantalla LCD: 1.5" TFT a color
Alcance del mando a distancia: 3m (9.84ft)
RF: 433.92MHz ISM banda
Memoria integrada: 32MB
Capacidad de memoria: Micro SD tarjetas de memoria de hasta 32GB
Exposición: Auto / Manual (usuarios avanzados)
Conectividad: USB Plug & Play, mini-B USB conector
Compatible con sistemas operativos: Windows XP & up / Mac OS 10.2 & up
Cámara:- 106 (alto) x 55 (ancho) x 38 (profundo) mm / 145g; 1110mAh recargable lithium-ion batería (incluida); DC 3.7V
Mando a distancia:- 52 (alto) x 40 (ancho) x 13 (profundo) mm / 19g; DC 3V (1xCR2032 batería incluida)
Micrófono integrado
Resistente al agua

Resolução de vídeo: 720p and SD
Formato de vídeo: 16:9
Formato de vídeo: .MOV (H.264 codec)
Tipo de Sensor: CMOS
FPS: 720p - 25/30 fps
SD - 25/30/50/60 fps
Ângulos de gravação: 720p and SD - 130°
Rotação da lente: 300°
Lente de distância focal: 0.5m to infinity
Zoom: x4 (digital)
Foto resolução modo: 5 megapixels
Tela LCD: 1.5" TFT colorido
Alcance controle remoto: 3m (9.84ft)
RF: 433.92MHz ISM banda
Memória interna: 32MB
Capacidade de memória: Micro SD cartões de memória de até 32GB
Exposição: Auto / Manual (usuários avançados)
Conectividade: USB Plug & Play, mini-B USB conector
Compatible com sistemas operativos: Windows XP & up / Mac OS 10.2 & up
Câmara:- 106 (L) x 55 (W) x 38 (D) mm / 145g
1110mAh recarregável lithium-ion bateria (incluída); DC 3.7V
Controle remoto:- 52 (L) x 40 (W) x 13 (D) mm / 19g
DC 3V (1xCR2032 bateria incluída)
Microfona integrado
Resistente à água

Resoluzione video: 720p and SD
Formato video: 16:9
Formato video: .MOV (H.264 codec)
Tipo di Sensore: CMOS
FPS: 720p - 25/30 fps
SD - 25/30/50/60 fps
Angolo di registrazione: 720p & SD - 130°
Rotazione lente: 300°
Obiettivo focale: 0.5m all'infinito
Zoom: x4 (digitale)
Risoluzione foto: 5 megapixels
Schermo LCD: 1.5" colore TFT
Raggio di ricezione telecomando: 3m (9.84)
RF: 433.92MHz ISM banda
Memoria interna: 32MB
Capacità memoria: Micro SD card de fino a 32GB
Esposizione: Auto / Manual (uso avanzato)
Connessione: USB Plug & Play, mini-B USB connettore
Sistemi operativi compatibili: Windows XP & up / Mac OS 10.2 & up
Camera:- 106 (L) x 55 (W) x 38 (D) mm / 145g
1110mAh ricaricabile lithium-ion batteria (inclusa); DC 3.7V
Telecomando:- 52 (L) x 40 (W) x 13 (D) mm / 19g
DC 3V (1xCR2032 batteria inclusa)
Microfono incorporato
Resistente all'acqua

FCC Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by powering the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna;
- Increase the separation between the equipment and the receiver;
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected;
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type: 3.7V1110mAh Li-ion battery.

Do not dispose of electrical products in the general waste and ensure the used product or batteries are disposed safely according to your local authority and regulations.



Thank you for purchasing the Drift HD

We are confident you will have great fun with your camera.

CUSTOMER SUPPORT

Check our official website for firmware updates, customer support, news about our products and videos from our users.

If you have any suggestions, comments or problems, please contact our customer support team at support@driftinnovation.com

WARRANTY

To obtain our warranty service, register your product at www.driftinnovation.com



www.facebook.com/driftinnovation



www.twitter.com/driftinnovation



www.vimeo.com/driftinnovation



www.flickr.com/driftinnovation
