

SAMLEANVISNING



Udpak e-scooter.
Lad e-scooter hvile på det dobbelte støtteben. Støtteben benyttes ved at sætte foden på støttebenets fodpedal og trække scooter bagud.



Find en ca. 20cm høj genstand. En træklovs eller som dette tilfælde, en værktøjskasse. Skub denne under e-scooter for støtte, sådan forgafflen hæves fra underlaget.



Afmonter plastbeskytteren ved forgafflens ender ved at fjerne hjulmøtrik og hjulaksel.



Check at bremsekaliberen er fastspændt og efterspænd eventuelt de to 12mm møtrikker der fastgør bremsekaliber til forgafflen.



Fjern afstandsstykket, som er isat i bremsekaliberen mellem bremseklodserne.



Find forhjulet i kassen.



Indfør en lille del af bremsekiven mellem bremseklodserne. Kun langt nok ind til at du stadig kan indsætte speedometer rotor og et mellemstykke.



Indsæt speedometer rotor.



Indsæt mellemstykket mellem nav of forgaffel.



Før hjulakslen igennem forgaffel, mellemstykke, speedometer rotor og forgaffel.



Spænd hjulmøtrik. Hold igen på akslen. Brug eventuelt de medfølgende to gaffelnøgler til at efterspænde hjulmøtrik og hjulaksel.

Se næste side!



Åben sædet. Hvis sædet er låst, så sæt tændingsnøglen på "SEAT" og tryk nøglen indad, således af sædet låses op. Isæt batteri. Hvis batteri er indsat så check at ledning til batteriet er indsat i batteriet.



Sædet kan være besværligt at sætte på plads igen. Her skal du få sædet ned i scooteren i den ene side FØRST – og trykke sædet ned i den anden side BAG-EFTER som på foto.



Når sædet er nede i begge sider (bemærk at sædet er bredere end hullet i scooteren), så trykker du bagerst på sædet indtil du hører eller mærker at sædet er fastlåst.



Find æsken med de to sidespejle.



Monter sidespejlene i de to gevindhuller ved styret. Brug møtrikken på gevindstykket til at modspænde for godt fæste.

Oplad batteriet fuldt ud inden du bruger scooteren!

Læs manualen!

Brug hjelm og kør forsigtigt.

GOD TUR!